

DR PRODUCTIES

PARTYSERVICE, ORGANISATIE, CATERING

GEBRUIKSAANWIJZING POPCORNMACHINE

WAARSCHUWING:

Gebruik alleen de door onze verstrekte suiker en maïs, schade welke veroorzaakt door het gebruik van verkeerde suiker en maïs is voor uw **eigen risico**.

MAÏS:

Popcorn wordt bereid uit speciaal daarvoor gekweekt maïs.

POPCORN ZOUT:

Heeft U nodig om een goede kwaliteit zoute popcorn te maken, dit originele Amerikaanse popcornzout smelt geheel weg tijdens het poppen. Gewoon keukenzout verbrandt in de ketel.

POPCORN SUIKER:

Deze speciaal voor popcorn gemixte popcornsuiker blijft 100% aan de gepofte korrel hechten, dit in tegenstelling tot gewone blanke suiker.

WERKING APPARAAT:

1. Zet de schakelaar "KETTLE HEAT" en de schakelaar voor de verlichting, die zich linksboven in de machine bevinden, op "ON"
2. Laat de ketel 10 minuten voorverwarmen, dit geldt alleen voor de eerste maal poppen

LET OP: Zet de middelste schakelaar "ROTOR" na 5 minuten ook op "ON"

3. Ketel vult met;
 - theelepeltje olie (**NIET BIJGELEVERD / BAK- EN BRAADOLIE**)
 - 0,5 of 1 plastic maatbekertje maïs
 - 0,5 plastic maatbekertje suiker

Na circa 2 minuten begint de maïs te poppen, deksels komen omhoog, de popcorn begint uit de ketel te vallen, weer 1 minuut later neemt het poppen af. (u hoort bijna geen gepof meer).

4. Kantel de ketel, wanneer het poppen voor 99% is voltooid en verwijder het laatste popcorn met een houten pollepel en zet daarna de ketel terug in horizontale stand. Let op dat de tandwielen in elkaar grijpen.
5. Bij ieder volgend ketel poppen, worden de stappen drie en vier herhaald.
6. Zet bij de laatste ketel poppen, de schakelaar "KETTLE HEAT" op "OFF" op het moment dat de popcorn snel uit de ketel komt.
7. Machine uitsluitend reinigen met een mild schoonmaakmiddel. WAARSCHUWING!

SCHOONMAKEN VAN DE MACHINE

Laat de "KETTLE HEAT" op "OFF" staan, wanneer er niet gepopt wordt.

Onder de bodemplaat bevindt zich een lade die de spaarzame niet gepofte maïs opvang, nadat U af en toe met de pollepel door het popcorn gaat. Deze lade moet u af en toe legen. De ruitjes, plafond en bodem kunt u met een doorsnee reinigingsmiddel schoonmaken. De deurtjes zijn van plexiglas en kunnen niet met een schuurmiddel worden behandeld. De ketel kan U bijhouden door deze af en toe (na ongeveer 8 pof uren) met een kopje water uit te koken.

Wij wensen u veel succes en plezier.

H. Kamerlingh Onnesweg 7A, 2408 AX Alphen aan den Rijn, Tel.: 06-13138400, 0172 – 421 621
Internet: www.drproducties.nl, E-mail: info@drproducties.nl,
BTW.NR.: NL183384763B01, KVKNR 27360054, ABN AMRO 45.25.78.892
IBAN NL97ABNA0452578892, BIC ABNANL2A