

DR PRODUCTIES

PARTYSERVICE, ORGANISATIE, CATERING

GEBRUIKSAANWIJZING TERRASVERWARMING

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

- De gasflessen dienen volgens de op het betreffende gebied geldende voorschriften gebruikt en bewaard te worden.
 - Sla de gasfles niet binnen op.
 - Gebruik enkel en alleen de bijgeleverde drukregelaar.
 - Verplaats de terrasverwarmer niet, terwijl het in gebruik is.
 - Verplaats de terrasverwarmer na uitschakeling pas, wanneer het afgekoeld is.
 - Sluit de gaskraan op de gasfles en bij de regelaar, voordat de terrasverwarmer wordt verplaatst
 - Tijdens het vervangen van de gasfles dienen alle veiligheidsvoorschriften opgevolgd te worden, waarbij de aanwezigheid van een vrije vlam ten strengste verboden is.
 - De flexibele gaslangen mogen niet blootgesteld worden aan draaibewegingen.
 - Breng geen veranderingen aan de in- en uitlaatstukken van de terrasverwarmer.
 - Raadpleeg in geval van slechte werking de technische servicedienst.
 - Sluit de gaskraan op de gasfles en bij de regelaar, voordat de terrasverwarmer wordt verplaatst
 - Tijdens het vervangen van de gasfles dienen alle veiligheidsvoorschriften opgevolgd te worden, waarbij de aanwezigheid van een vrije vlam ten strengste verboden is.
 - De flexibele gaslangen mogen niet blootgesteld worden aan draaibewegingen.
 - De heater dient zodanig opgesteld te zijn dat brandgevaar uitgesloten is; de uitlaatopening voor de hetelucht dient zich op minimaal 1 meter afstand van brandbare wanden of plafonds te bevinden en mag in geen geval gericht zijn op de gasfles.
- Maak uitsluitend gebruik van bijgeleverde gaslangen of originele onderdelen.
- De apparaten waarop deze handleiding betrekking op heeft zijn niet geschikt voor huishoudelijk gebruik.
 - Zet het apparaat onmiddellijk uit en controleer het, als zich het volgende situatie voordoet:
 - u ruikt gas en de brandervlammen zijn te geel aan de punten
 - een temperatuur van minder dan 5 C beperkt de hittestroom en het apparaat zal niet goed werken
 - het apparaat begint tijdens het gebruik plopgeluiden te maken (een zacht plopgeluid is normaal, wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld)
 - kinderen en volwassen moeten worden gewezen op de risico's van de hete oppervlakten en moeten afstand houden om verbrandingen of het in brand vliegen van kleding te voorkomen.
- Installatie
- Verbind de gastoevoerslang met de drukregelaar op de gasfles.
 - Draai waar nodig alle aansluitingen stevig aan met een sleutel.
 - Draai de kraan op de fles open en controleer de slang en de fittings op eventuele lekkage met behulp van schuim.

MAAK NOOIT GEBRUIK VAN EEN OPEN VLAM.

- Voor gebruik en na elke vervanging van de gasfles moet voor ontsteking alle lucht uit de gastoevoersysteem worden verdreven! Om dit te doen, draait u de regelknop linksom naar de waakvlamstand. Druk de knop in en houd hem 1 minuut vast, voordat de verwarmer te ontsteken.

H. Kamerlingh Onnesweg 7A, 2408 AX Alphen aan den Rijn, Tel.: 06-13138400, 0172 – 421 621
Internet: www.drproducties.nl, E-mail: info@drproducties.nl,
BTW.NR.: NL183384763B01, KVKNR 27360054, ABN AMRO 45.25.78.892
IBAN NL97ABNA0452578892, BIC ABNANL2A

DR PRODUCTIES

PARTYSERVICE, ORGANISATIE, CATERING

Waakvlam ontsteken:

- Controleer voor gebruik alle aansluitingen
- Draai de gastoevoer open
- Druk de regelknop in en draai hem linksom naar de PILOT stand.
- Houd de knop ingedrukt en druk op de IGNITION knop (de piezo-elektrische knop) een aantal keren in totdat de waakvlam ontsteekt. Hou de knop 10 sec. in totdat de waakvlam brandt wanneer de knop losgelaten wordt.
- Als de waakvlam niet ontsteekt, druk de knop in en draai deze naar OFF en herhaal.
- Als om wat voor reden de IGNITION knop geen vonk geeft, kunt u de verwarmers starten door het gebruik van een lange lucifer. Steek deze door het gat onder de waakvlam van de brander en houd tegelijkertijd de PILOT knop ingedrukt.

Terrasverwarmer ontsteken

- De waakvlam moet aan zijn en de knop op PILOT staan.
- Houd de knop ingedrukt en draai deze tegen de klok in naar HIGH
- Wanneer de terrasverwarmer brandt, draai de knop met de klok mee van HIGH naar LOW zoals gewenst
- Kort nadat de verwarmers ontstoken is, kan de brander lawaaierig zijn. Om excessief geluid te voorkomen, draait u de regelknop naar een lager verwarmingsniveau.

Uitschakelen

- Houd de regelknop ingedrukt & draai de knop rechtsom naar "OFF"
- Sluit na gebruik de kraan van de gasfles en de regelaar
- Wacht minstens 5 min alvorens de verwarmers opnieuw te ontsteken.
- Herhaal de stappen van het ontsteken.

Belangrijke veiligheidsregels:

- het apparaat in bestemd voor buiten gebruik of in goed geventileerde ruimtes.
- In een goed geventileerde ruimte moet minimaal 25% van de omvang open zijn. Het gebruik van dit apparaat in gesloten ruimtes kan gevaarlijk zijn en is VERBODEN!
- kinderen en volwassenen moeten worden gewezen op de risico's van de hete oppervlakten en moeten afstand houden om verbrandingen of het in brand vliegen van kleding te voorkomen.
- Hang nooit kleren of andere brandbare dingen aan de verwarmers.

Onderhoud

- Reparatie – of onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend uitgevoerd worden door deskundig personeel.