

DR PRODUCTIES

PARTYSERVICE, ORGANISATIE, CATERING

GEBRUIKSAANWIJZING SUIKERSPINMACHINE

WAARSCHUWING

Gebruik alleen de door ons verstrekte suiker, schade welke veroorzaakt door het gebruik van verkeerde suiker is voor uw eigen risico. **GEEN POPCORN SUIKER GEBRUIKEN!**

WERKWIJZE

- 1) Plaats het motorblok op een stabiel ondergrond
- 2) Zorg ervoor dat de transportbeveiliging van het motorblok in de hoogste stand staat.... Dit zijn de twee ronde draibouten aan de bovenzijde van het motorblok.
- 3) Plaats de bak over het motorblok en steek de stekker in een stopcontact met randaarde.
- 4) Vul de kop van de machine met suiker tot maximaal 1 cm, onder de rand
MEER SUIKER IS ZEER GEVAARLIJK, OMDAT DE MACHINE DE SUIKER KORRELS ER DAN MET GROTE SNELHEID AAN DE BOVENZIJDE UIT GOOIT, DIT GEEFT OOGLETSEL!
- 5) Zet de draaiknop "FINE TUNING" op de "HI stand. Zet de schakelaar "MAIN op"ON" en de "HEAT" schakelaar op"ON".
- 6) Na een aantal minuten gaat de machine suiker spinnen, laat de buitenzijde van de spinbak zich eerst goed met gesponnen suiker vullen voordat u gaat spinnen.
- 7) Neem een stokje en beweeg deze al draaiend langs de buitenzijde van de bak
- 8) Wanneer u wilt gaan stoppen moet eerst al het suiker uit de spinkop en als u definitief klaar bent met spinnen "MAIN" schakelaar uit om doorbranden te voorkomen.
- 9) Als u suiker bijvult... **ALTIJD DE MACHINE UITZETTEN OM ONGELUKKEN MET UW OGEN TE VOORKOMEN.**
- 10) Alvorens te stoppen draai de kop leeg zodat er geen suiker meer tussen het verwarmingselement bevindt. Wanneer dit niet gebruikt dan gaat het suiker bij het opwarmen verbranden (rook!) Draai de kop echter nooit te leeg, anders gaat de machine ook roken.
- 11) Schraap de bak regelmatig leeg, om teveel suikerverlies tegen te gaan. Let op dit is afvalsuiker.
- 12) **SCHOONMAKEN:** de spinbak reinigen met een mild schoonmaakmiddel. Draai de spinkop leeg, niet te leeg, anders gaat de machine roken. De spinkop van het motorblok niet reinigen. Verwijder het achtergebleven suiker (Zorg ervoor dat de transportbeveiliging van het motorblok in de laagste stand staat. Dit zijn de twee ronde draibouten aan de bovenzijde van het motorblok.)

HET MAKEN VAN EEN SUIKERSPIN

U neemt een stokje, legt deze in de hand en tussen duim en wijsvinger met de rug van de hand naar boven (als een drumstok). Als de suiker uit de kop wordt geslingerd verschijnt er een reep aan de binnenrand van de bak. Onderbreek deze reep met het stokje en draai deze met duim en wijsvinger om het stokje, terwijl u tegelijkertijd met de hele arm een ronddraaiende beweging maakt langs de binnenrand.

Wij wensen u veel succes

H. Kamerlingh Onnesweg 7A, 2408 AX Alphen aan den Rijn, Tel.: 06-13138400, 0172 – 421 621
Internet: www.drproducties.nl, E-mail: info@drproducties.nl,
BTW.NR.: NL183384763B01, KVKNR 27360054, ABN AMRO 45.25.78.892
IBAN NL97ABNA0452578892, BIC ABNANL2A